BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILLISTE

TESA NART 6068-00001-01

TYP tesa® 6068 UNIVERSAL-BANDSPENDER



Vor Inbetriebnahme

Danke dass Sie sich für unseren Bandspender tesa® 6068 entschieden haben. Der tesa® 6068 ist sehr kompakt, kraftvoll und kann viele Arten von Bändern schneiden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch. Wann immer notwendig, lesen Sie nochmals nach, so dass Sie unser Gerät optimal nutzen können.

Inhalt

S. 2	Vor Inbetriebnahme	
S. 3	Sicherheitshinweise	
S. 3-5	Beschreibung der Warn- und Vorsichts-Symbole	
S. 6-7	Teilebezeichnungen	
S. 8	Vorbereitung	
S. 9	Einstellen der Bandlänge	
S.9-10	Einstellen des Modus	
S. 11	Memory Funktion	
S. 11	Stückzahl auf Null stellen	
S. 11	Verwendung von kritischen Folienbändern (Kapton u.a.)	
S. 11	Verwendung von schmalen Bändern / 2 Rollen	
S. 12	Fehlermeldungen	
S. 13	Austausch der Abschneidevorrichtung	
S. 14	Wartung	
S. 14	Fehlersuche	
S. 14	Technische Daten	
S. 15	Memo	

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsrichtlinien dieser Bedienungsanleitung dienen dazu, Verletzungen oder Schäden am Gerät, dem Bediener oder anderen Personen zu vermeiden.

Die Sicherheitsrichtlinien "Warnung" und "Vorsicht" beschreiben das Ausmaß der Verletzung oder der Schäden die entstehen können durch Bedienung oder Warten des Geräts ohne Beachtung der Sicherheitsregeln.

Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig bevor Sie die Gebrauchsanleitung lesen und beachten Sie die Sicherheitsregeln.

Beschreibung der Warnsymbole

M

Warning Zeigt eine potentiell gefährliche Situation an,

die zum Tod oder schwerer Verletzung führen kann,

Warnung wenn sie nicht vermieden wird.

Caution

Zeigt an dass unsachgemäßer Gebrauch eine unerwartete Gefahr auslösen kann und dass der

Bediener Gefahr läuft sich zu verletzen oder das

Vorsicht Gerät beschädigt werden kann.

Δ

Bedeutet Vorsicht.

Spezieller Fall kann in diesem Symbol angegeben sein.

0

Bedeutet Verbot.

Spezieller Fall kann in diesem Symbol angegeben sein.

•

Bedeutet Zwang oder Anweisung.

Spezieller Fall kann in diesem Symbol angegeben sein.

Warning / Warnung



Niemals mit nassen Händen das Netzkabel aus- oder einstecken oder die Maschine bedienen.

Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen durch Elektroschock führen.



Niemals Finger oder andere Körperteile oder Fremdmaterial in das Gerät stecken. Nichtbeachtung kann zu unerwarteten Verletzungen führen.



Geben sie Acht, dass keine Haare in die rotierenden Teile des Gerätes geraten.

Dies könnte zu unerwarteten Verletzungen führen.

0

Dieses Gerät ist für industrielle Zwecke gedacht. Geben sie Acht, dass keine Unbefugten oder Kinder das Gerät verwenden.

Dies könnte zu unerwarteten Verletzungen führen.



Schalten sie das Gerät ab und ziehen sie den Netzstecker, bevor sie die Abschneidevorrichtung zu Instandhaltung des Geräts ersetzen.


Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.




Benutzen sie dieses Gerät für keine anderen als die angegebenen Anwendungen.

Verwendung dieses Geräts für nicht vorgesehene Anwendunge kann zu unerwarteten Verletzungen oder Versagen des Geräts führen.

Bezeichnungen der Teile





Vorbereitung (basierend auf 50 mm breitem Brand)

Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss

- ■Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Das Gerat ist eingeschaltet. Es erscheint eine 3-stellige Zahl auf dem Display, sobald der Hauptschalter eingeschaltet wird (Bandlange). Sobald das Gerat eingeschaltet ist, wird der Modus automatisch auf Manuell gesetzt.
- Betätigen Sie die Entriegelung Andrückeinheit und klappen Sie die Andrückeinheit auf.
- ■Legen Sie das Band ein
- ■Halten Sie das Band mittels der Rollenhalter fest. Die Rollenhalter so einstellen dass das Band sich leicht drehen kann.
 - Ziehen Sie den unteren Haltebügel heraus wenn Sie eine große Rolle verwenden
- ■Schlagen Sie das Bandende ungefähr 20 mm um und führen Sie das Band in den Bandeinlauf ein.
- ■Drücken Sie den Bandvorlauf und transportieren Sie das Band bis zum Bandaustritt.
 - Wenn ein Signal ertönt und auf dem Display eine Fehlermeldung erscheint, drücken Sie die Bandrücklauf -Taste und nehmen Sie das Band heraus, versuchen Sie erneut das Band einzulegen.
 - Falls Sie ein Band verwenden das eine sehr große Abzugskraft hat, ziehen Sie das Band weiter als üblich heraus und führen Sie das Band in den Bandeinlauf ein, so dass das Band locker lauft und einfacher einzuführen ist.
 - Der Bandvorlauf arbeitet solange Sie die Taste drücken.
 Drücken Sie die Taste in kurzen Abstanden wenn Sie das Band einführen.

Zentrieren Sie das Band gut mittels der Rollenhalter und schließen Sie die Andrückeinheit.

Drücken Sie die Start-Taste.

Wenn Sie die Start-Taste drücken, wird das Band transportiert,


dessen Lange wir vorher eingestellt haben, und schneidet es einmal ab.

Das Gerat ist betriebsbereit.



Zum Abnehmen von kurzen Stücken bitte Pinzette benutzen.

Bei Benutzung von Bändern die weniger als 15 mm breit sind, lesen Sie bitte auf Seite 9 nach oder legen Sie 2 Rollen gleichzeitig ein. (Wenn Sie 2 Rollen einlegen, muß die jeweilige Bandbreite unter 20 mm liegen).







Einstellen der Bandlänge

Drücken Sie die Programmiertaste

- Wenn Sie die Programmiertaste drücken, ändert sich mit jedem Tastendruck die Programmierung die die Lange anzeigt (dreistellig) und die Stückzahl der Schnitte (vierstellig).
- Stellen Sie die gewünschte Länge ein.

Drücken Sie die Taste SET A

- Jedes Mal wenn Sie die SET A Taste drücken, können Sie die blinkende Zahl verändern.
- · Stellen Sie die gewünschte Zahl ein.

Drücken Sie die Taste SET B

- Jedes Mal wenn Sie die SET B Taste drücken, können Sie die Zahlen von 0 bis 9 verändern.
- Drücken Sie die SET B Taste bis Sie die gewünschte Zahl eingestellt haben.

Stellen Sie die gewünschte Länge ein indem Sie sowohl die SET A Taste als auch die SET B Taste benutzen.

- Die Einstellung der Bandlänge reicht von 4 mm bis 999 mm.
- Selbst wenn die Länge auf weniger als 4 mm eingestellt wird, zeigt das Gerät 4 mm an und beendet die Einstellung.

3 Sekunden nach Beendigung der Einstellung hört das Display auf zu blinken.

- Selbst bei einer Pause von 3 Sekunden sieht das Gerät die Programmierung als beendet an, auch wenn Sie noch nicht fertig waren.
- Die Bandlänge stimmt manchmal nicht mit der Länge auf dem Display überein, abhängig von der Type und Beschaffenheit des Bandes.
- Messen Sie den Unterschied und passen Sie die Länge an.
- Wenn Sie versuchen sehr kurze Stücke abzuschneiden, kann es sein, dass die Länge sich ändert oder das Band leicht blockiert, abhängig von der Type und Beschaffenheit des Bandes.
- Versuchen Sie den Schneidvorgang zu testen bevor Sie das Gerät fortlaufend benutzen.

Einstellen des Modus

Manueller Modus - Grüne LED - aus

Drücken Sie einmal die Start-Taste, das Gerät transportiert das Band, schneidet einmal und steht auf Bereitschaft.

Auto Modus - Grüne LED blinkt bzw. leuchtet konstant

Nachdem Sie mit dem Einlegen des Bandes fertig sind, drücken Sie einmal die Start-Taste. Wenn Sie das Band aus dem Bandaustritt nehmen, wird das nächste Band automatisch transportiert.

P-Modus (Voreinstell-Modus)

Sie können die gewünschte Stückzahl der Schnitte im voraus einstellen (bis zu 999 Schnitte). Wenn die gewünschte Stückzahl erreicht ist, ertönt ein Signal und das Gerät stoppt automatisch.

Sie können diese Einstellung sowohl im Auto- als auch im Manuellen Modus anwenden.

L-Modus (Schleifen-Modus)

Wenn Sie nicht-klebendes Material schneiden, können Sie die gewünschte Stückzahl der Schnitte im voraus einstellen (bis zu 999 Schnitte). Das Gerät kann fortlaufend schneiden und sobald die eingestellte Anzahl erreicht ist, ertönt ein Signal und das Gerät stoppt automatisch.





Blinkende Zahl ändern



Jede Zahl einzeln einstellen



Wiederholung SET A und SET B

< Wechsel Auto / Manueller Modus >

- Drücken Sie die Taste Auto/Manual
 - Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, können Sie den Modus Auto/Manual ändern.
 - Wenn Sie Manual wählen, hört die LED auf zu leuchten. •

Wenn Sie Auto wählen, blinkt die LED.

Drücken Sie die Start-Taste und transportieren Sie das Band.

Die Maschine schneidet einmal und steht dann auf Bereitschaft.

Wenn die Fotozelle das Band erfasst, leuchtet die LED.

< Gebrauch des P/L Modus >

- Drücken Sie die Programmiertaste und geben Sie die Länge ein.
- Drücken Sie die Programmiertaste weitere drei Sekunden.
 - Auf der linken Seite des Displays wird "P" angezeigt.
- Drücken Sie die SET B Taste
 - Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, können Sie den Modus ändern. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.
- Drücken Sie die SET A Taste
 - Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, können Sie die blinkende Position der Zahlen andern.

Stellen Sie die blinkende Position nach Bedarf ein.


- Drücken Sie die SET B Taste
 - Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, können Sie die angegebene Zahl von Null bis Neun ändern. Stellen Sie die gewünschte Zahl ein.
- Stellen Sie die Anzahl der Schnitte ein indem Sie wiederholt die SET A Taste und die SET B Taste drücken.
 - Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet haben, leuchtet das Display.
 - Selbst bei einer Pause von 3 Sekunden sieht das Gerät die Programmierung als beendet an, auch wenn Sie noch nicht fertig waren.
 Drücken Sie in diesem Fall die SET A Taste und versuchen Sie erneut zu programmieren.
- Wenn Sie das Gerät während des L-Modus vorübergehend stoppen möchten, drücken Sie die Start-Taste bis das Gerät stoppt.
 Wenn Sie das Gerät wieder starten möchten, drücken Sie die Start Taste.
- Wenn Sie wahrend des L-Modus zum P-Modus wechseln möchten, drücken Sie die Start-Taste um das Gerat vorübergehend zu stoppen, dann drücken Sie die SET B Taste und ändern Sie den Modus.

Drücken Sie die Start Taste um das Gerat wieder zu starten.

- Wenn Sie w\u00e4hrend des P-Modus zum L-Modus wechseln m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie die SET B Taste und \u00e4ndern Sie den Modus. Dr\u00fccken Sie die Start Taste um das Ger\u00e4t wieder zu starten.
- Wenn Sie den Modus von P/L auf Auto/Manual andern möchten, drücken Sie für 3 Sekunden die Programmiertaste (SELECT).
- Wenn Sie den P-Modus und Auto Modus gleichzeitig benutzen wollen, drücken Sie die Start Taste um das Gerat wieder zu starten.

Die Lange und Voreinstellung-der Stückzahl wird nicht gelöscht wenn das Gerat ausgeschaltet wird. Wird das Gerät ausgeschaltet, wird der Stückzahlzähler auf 0 gesetzt.





Stückzahl der geschnittenen Teile auf Null stellen

Programmiertaste (SELECT) drücken, die Anzahl der

Memory Funktion

geschnittenen Teile wird angezeigt (vierstellig)

Mit dieser Funktion wird die Anzahl der geschnittenen Stücke während des Auto/Manual Modus gespeichert.

- Drücken Sie SET A Taste
 - Das Gerät übermittelt die Daten (Länge, Anzahl) in den Speicher.
 - Selbst wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, werden die Daten nicht gelöscht.
 - Wenn Sie das Programm ändern, wird auch die Anzahl der geschnittenen Stücke in den Speicher übermittelt und die Daten erneuert.

Programmiertaste (SETB) 3 Sekunden lang drücken, so dass die Anzahl der geschnittenen Teile auf Null gestellt wird.



Benutzung von Folienbändern (Kapton u.a.)

Drücken Sie die Entriegelung Andrückeinheit und klappen Sie die Andrückeinheit hoch.

Spannen Sie den Rollen Verschlusshebel, so dass die Rolle sich nicht drehen kann.

Schließen Sie die Andrückeinheit.


■ Je nach Type und Zustand des Bandes kann es notwendig sein, die Länge zu ändern. Eventuell auftretende Längendifferenzen entsprechend berichtigen.


Benutzung von schmalen Bändern / Benutzung von 2 Rollen

Stecken Sie die Zwischenführung auf, wenn Sie schmale Bänder benutzen (weniger als 15 mm breit) oder legen Sie zwei Rollen ein.

- Entnehmen Sie die Zwischenführung aus dem Geräteboden.
- Drücken Sie die Entriegelung Andrückeinheit und klappen Sie die Andrückeinheit hoch.
- Setzen Sie die Zwischenführung in das Gerät ein.
- Band einlegen und beide Bänder mit Hilfe der Justierung Rollenhalter halten.
- Band und Modus einstellen.
 - Sobald Sie zwei Bänder gleichzeitig benutzen, steht das Gerät auf Stand by, bis beide Bänder aus dem Bandaustritt entfernt wurden.







Fehlermeldungen

Der Summer ertönt, Gerat stoppen, wahrend des Gebrauchs blinkt das Display und zeigt die folgenden Fehlermeldungen an.

Korrigieren Sie den Fehler und setzen Sie das Band in gewohnter Weise wieder ein.


- E-1 Band hat sich verklemmt
 - Zeigt an, dass sich das Band im Bandaustritt verklemmt hat.
 - Taste Bandrücklauf drücken so dass sich das Band zurückzieht und herausgenommen werden kann.
 - Kontrollieren Sie die Klinge und entfernen Sie verklemmtes Band und Klebstoff mit Hilfe der Pinzette.
 - Drücken Sie die Starttaste, Fehlermeldung wird gelöscht.
 - Band wieder einlegen wie gewohnt.
- E-2 Position des Messers

Zeigt an, wenn das Messer wahrend des Schnitts stoppt, weil sich hartes oder dickes Band in der Abschneidevorrichtung verfangen hat.

- Hauptschalter ausschalten.
- Nehmen Sie die Abschneidevorrichtung aus dem Gerät.
- Hauptschalter einschalten.
- Taste Bandvorlauf drücken und das Band einmal vorlaufen lassen, mit einer Schere das Band zwischen Bandaustritt und der Abschneidvorrichtung abschneiden.
- Taste Bandrücklauf drücken und das Band zurückziehen, das Band aus dem Bandaustritt entfernen.
- Die Abschneidvorrichtung säubern und wieder in das Gerat einsetzen.
- Das Band in gewohnter Weise einsetzen.
- E-3 Motor stoppt Zeigt an, wenn der Motor während des Schnitts stoppt, weil er überlastet ist.
 - · Taste Rücklauf drücken und das Band zurückziehen.
 - Abschneidevorrichtung und Bandaustritt vorsichtig pr

 üfen.
 - Verklemmtes Band und Klebstoff mit Hilfe der Pinzette entfernen.
 - Drücken Sie die Starttaste, Fehlermeldung wird gelöscht.
 - Das Band in gewohnter Weise einsetzen.

Niemals beim Versuch der Fehlerbehebung in die Abschneidevorrichtung fassen.



Den Netzschalter ausschalten und das Gerät nicht mehr benutzen, (d) wenn es nach der Fehlerbehebung nicht normal funktioniert oder etwas mit dem Gerät nicht stimmt ohne Anzeige einer Fehlermeldung).

Benutzen Sie kein Band das eine statische Elektrizität über 1000 Verzeugt. Das Gerät könnte beschädigt werden.

Austausch der Abschneidvorrichtung

Wenn Sie die Klinge auswechseln, wechseln Sie die ganze Einheit Abschneidvorrichtung aus.

- ■Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- ■Nehmen Sie die Abschneidvorrichtung heraus indem Sie die Entriegelung Abschneidevorrichtung betätigen.
- Setzen Sie die neue Einheit Abschneidevorrichtung in das Gerät ein.

Drücken Sie die Abschneidevorrichtung fest nach unten bis sie einrastet.

Instandhaltung

 Reinigung der Abschneidevorrichtung
 Beim Schneiden schwerer Klebebänder hinterlässt das Band Kleberückstände auf dem Messer.

Nehmen Sie die Abschneidevorrichtung heraus und reinigen Sie das Messer.

- Den Hauptschalter ausschalten
- Nehmen Sie die Abschneidevorrichtung heraus indem Sie die Entriegelung Abschneidvorrichtung betätigen.
- Geben Sie Alkohol oder Waschbenzin auf ein Stück trockenen Stoff oder Baumwolle und entfernen Sie die Rückstände.
- Setzen Sie die Abschneidevorrichtung wieder in das Gerät ein.
- Schmieren des Messers

Das Schmieren des Messers beugt Kleberückständen am Messer vor.

- Den Hauptschalter ausschalten
- · Nehmen Sie die Abschneidvorrichtung aus dem Gerät
- · Auf der Rückseite der Abschneidevorrichtung sind drei Öffnungen für das öl.
- Geben Sie das Öl in die Öffnungen.
- Schmieren Sie nicht zu viel.
- Nehmen Sie überschüssiges öl mit einem Baumwoll-Lappen auf.
- · Setzen Sie die Abschneidevorrichtung wieder in das Gerät ein.
- Schneiden Sie einige wenige Stücke, vergewissern Sie sich, dass das Band nicht aus dem Bandaustritt tropft.

■ Sensoren


Unterhalb des Bandaustritts befinden sich zwei Sensoren. Wenn die Öffnung des Sensors bedeckt ist, kann der Sensor das Band nicht erkennen.

- Die Umgebung des Sensors immer sauber halten
- Bandreste oder Rückstände innerhalb der Öffnung des Sensors mit äußerster Vorsicht entfernen so dass eine Beschädigung des Sensors vermieden wird.
- Reinigen des Gerätekörpers

Verwenden Sie keinen Alkohol zum Putzen des Gerätekörpers. Benutzen Sie ein Baumwolltuch mit Wasser, dem Sie etwas Reinigungsmittel zugefügt haben.



Berühren Sie niemals das Messer beim Austauschen oder Putzen der Abschneidevorrichtung.









Störungssuche

Prüfen Sie Nachstehendes, bevor Sie eine Störung beheben wollen.

Nach Einschalten des Hauptschalters reagiert das Gerät nicht.	Netzanschlusskabel nicht richtig eingesteckt. Die Sicherung ist kaputt.	Überprüfen Sie das Kabel und stecken Sie den Stecker fest in die Buchse. Sollte die Sicherung nach Austausch wieder kaputt gehen, benutzen Sie das Gerät nicht mehr!
Nach Entnahme des Bandes wird das nächste nicht zugeführt wenn Sie Auto Modus wählen.	Modus ist Manual. Es befindet sich etwas auf dem Sensor. Das Band wird nicht vom Sensor erfasst. Es wird eine Beleuchtung in geringer Entfernung der Sensoren verwendet. Verwendung von Bändern mit extrem geringem Reflexionsvermögen	Stellen Sie gewünschten Modus ein. Entfernen Sie den Fremdkörper. Benutzen Sie die Zwischenplatte bei Benutzung von Bändern die schmäler als 15 mm sind. In der Nähe der Sensoren keine starke Beleuchtung verwenden. Einige Bänder können im Auto Modus nicht verwendet werden, abhängig von Type und Zustand des Bandes.
Das Messer läuft nicht glatt	Die Abschneidvorrichtung sitzt nicht richtig	Überprüfen Sie den Sitz der Abschneid- vorrichtung, drücken Sie sie fest nach unten bis sie einrastet.
Die Länge des Bandes unterscheidet sich von der eingestellten Länge.	Es wird Band verwendet das sich nur schlecht aufrollen lässt oder sehr glatt ist. Es wird Stretch-Band verwendet.	Korrigieren Sie die Differenz nach dem Test-Schnitt.
Das Band rollt sich immer auf.	Der Rollen- Verschluss wurde nicht benutzt. Die Antistatik Bürste ist abgenutzt.	Benutzen Sie den Rollen-Verschluss. Wechseln Sie die Antistatik Bürste aus.



Sollte das Gerat nach Prüfung der obigen Punkte immer noch nicht normal funktionieren, beenden Sie sofort die Anwendung und wenden Sie sich an uns.

Technische Daten

Leistung Maße Gewicht

Geräte-Material Bandlänge Bandbreite

Stromversorgung

Zuführgeschwindigkeit

Max. Außendurchmesser der Rolle

Zubehör

230V, andere Spannungen auf Anfrage

25W

115(B)x140(H)x215(T)mm

2,8 kg

Anti-statisches ABS

5 - 999 mm 6-50 mm 200 mm/Sek, 300 mm Netzkabel

2A Sicherung (eingebaut)

Zwischenplatte

Pinzette

Öl für Abschneidevorrichtung

Explosionszeichnung tesa® 6068:

